

Вимоги безпеки під час користування електричними приладами

- ✓ Не вмикайте у мережу одночасно кілька енергоємних приладів.
- ✓ Перед користуванням новим електроприладом вивчіть інструкцію до нього. За необхідності заземліть прилад.
- ✓ Не виконуйте складні ремонтні й монтажні роботи, пов'язані з втручанням у роботу електроприладів та електропроводки.
- ✓ Не допускайте, щоб:
 - на електроприлади потрапляла волога чи вода;
 - кабелі та електричні дроти перегиналися та перетиралися.
- ✓ Не торкайтеся:
 - оголених кінців електричного проводу;
 - вологими руками електроприладів, підключених до мережі, а також розеток, цоколів лампочок тощо;
 - водопровідних кранів, каналізаційних пристроїв, будь-яких металевих предметів, якщо тримаєте в руках прилад, що підключений до електромережі.
- ✓ Заборонено:
 - висмикувати штепсельну вилку з розетки за провід;
 - встановлювати штепсельні розетки у вологих приміщеннях.
 - фарбувати та білити електропроводку, а також будь-які предмети, що розташовані на ній або поблизу неї;
 - зв'язувати, ховати, прибивати до стіни чи підлоги подовжувачі та з'єднувальні проводи;
 - користуватись електроприладом, якщо виникає іскріння під час його вмикання;
 - розміщувати електричні обігрівачі поблизу легкозаймистих матеріалів;
 - залишати без нагляду увімкнені електроприлади, особливо праску, електроплитку, обігрівач;
 - витирати вологою тканиною пил з електроприладів, які працюють;
 - використовувати лампи більшої потужності, ніж та, на яку розрахований прилад;
 - заливати водою розетку чи обривати руками електричний дріт, які зайнялися.

