

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВОДІЯ ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ (ТЗ) НА ТЕРИТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВА



Пересувайтеся територією підприємства до складу (цеху) відповідно до схеми руху ТЗ і працівників, розташованої біля в'їзду на територію.



Враховуйте дозволені й заборонені напрямки руху, повороти, зупинки, в'їзди та виїзди.



При виборі швидкості врахуйте вид ТЗ, стан доріг, інтенсивність транспортних і людських потоків, особливості та габарити вантажу. Рухайтесь: 10 км/год — якщо дорога в хорошому стані, шлях вільний і його добре видно; 5 км/год — під час в'їзду та виїзду з КПП, вагової, місця завантаження / вивантаження; поворотів, руху на перехрестях і назад, в умовах недостатньої видимості.



Перед початком руху назад подайте звуковий сигнал, упевніться у відсутності людей позаду та перешкод.



Надягайте сигнальний жилет і захисну каску, коли виходите з кабіни авто, за несприятливих погодних умов та недостатньої видимості.



Під час навантаження / розвантаження дотримуйтеся правил безпеки, яких вимагає персонал складу (цеху), і зазначених на інформаційних стендах.



Займіть безпечне місце та спостерігайте за вивантаженням / завантаженням вантажу.



Упевніться, що під час транспортування вантаж самовільно не зміщуватиметься, не порушуватиме стійкість авто, не випадатиме, не обмежуватиме оглядовості, не закриватиме світлові та сигнальні прилади, номерні знаки.



У разі ДТП повідомте адміністрацію підприємства і дійте згідно з ПДР.



За загрози життю чи здоров'ю займіть безпечне місце, не виконуйте небезпечних дій.

Заборонено:

- вільно пересуватися територією підприємства, у цехах, інших приміщеннях;
- входити в місця, не визначені листом руху;
- виходити на естакадах, платформах, вагових, що призначені для вантажно-розвантажувальних робіт;
- підійматися на кузов, причіп, автоцистерну автомобіля без повірених ЗІЗ (запобіжного поясу) та іншими шляхами, окрім стаціонарних — містки, переходи тощо;
- палити на території підприємства.

